



19장. BroadcastReceiver와 Notification

19.1.1. 브로드캐스트 리시버 이해

- 이벤트 모델로 수행되는 컴포넌트
- 액티비티 인텐트의 동 작 원리



브로드캐스트 리시버





#### 19.1.2. 브로드캐스트 리시버 작성 방법

BroadcastReceiver을 상속받은 클래스

• AndroidManifext.xml 파 일에 등록

```
<receiver
   android:name=".MyReceiver"
   android:enabled="true"
   android:exported="true"></receiver>
```

• 인텐트를 발생

```
Intent intent=new Intent(this, MyReceiver.class); sendBroadcast(intent);
```



19.1.3. 시스템 브로드캐스트 인텐트

• 부팅 완료

```
<receiver android:name=".MyReceiver">
        <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
        </intent-filter>
    </receiver>
```

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE\_BOOT\_COMPLETED"/>

- 화면 On/Off
- 액티비티, 서비스 등의 코드에서 동적으로 등 록해야만 실행

```
BroadcastReceiver brOn=new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        Log.d("kkang", "screen on......");
    }
};
```

registerReceiver(brOn, new IntentFilter(Intent.ACTION\_SCREEN\_ON));

unregisterReceiver(brOn);



• 전화 수신/발신



#### 배터리

- android.intent.action.BATTERY\_LOW: 배터리가 낮은 상태가 되었을 때
- android.intent.action.BATTERY\_OKAY: 배터리가 낮은 상태에서 벗어날 때
- android.intent.action.BATTERY\_CHANGED: 충전 상태가 변경되었을 때
- android.intent.action.ACTION\_POWER\_CONNECTED: 외부 전원공급이 연결되었을 때
- android.intent.action.ACTION\_POWER\_DISCONNECTED: 외부 전원공급이 끊어질 때

```
registerReceiver(batteryReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED));
registerReceiver(batteryReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED));
```

```
BroadcastReceiver batteryReceiver=new BroadcastReceiver() {

@ Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String action=intent.getAction();
    if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED)){
        addListItem("ON CONNECTED.......");
    }else if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED)){
        addListItem("ON DISCONNECTED......");
    }
}
};
```



• 배터리 상황을 파 악

```
IntentFilter ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
Intent batteryStatus = registerReceiver(null, ifilter);
```

• 스마트폰에 전원이 공급되고 있는지를 파악

```
int status = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1);
boolean isCharging = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING;
```

• 전원 공급의 유형을 파악

```
int chargePlug = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_PLUGGED, -1);
boolean usbCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_USB;
boolean acCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_AC;
```

• 몇 퍼센트 충전된 상황인지를 파악

```
int level = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);
int scale = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);
float batteryPct = (level / (float)scale) * 100;
```



**19.1.4**. 백그라운드 서비스 제한 (Android Oreo 변경사항)


- Android Oreo(API Level 26)부터는 백그라운드 실행에 제한
- 백그라운드 서비스 제한과 브로드캐스트 제한
- 브로드캐스트 리시버의 백그라운드 제약은 암시적 인턴트에 의한 리시버의 실행 제한
- 앱에서 암시적 방법으로 BroadcastReceiver를 실행하는 부분만 제한
- 리시버가 백그라운드에서 암시적인 방법으로 실행되는 것을 제한, 리시버가 백그라운드가 아니라면 암시적 인텐트로도 잘 실행




# Step by Step 19-1 - 브로드캐스트 리시버

시스템에서 실행시키는 Intent에 반응할 BroadcastReceiver 테스트

- •전화 수신/발신을 감지, 폰의 각종 상태 파악 하는 BroadcastReceiver
  - 1. Module 생성
  - 2. Component 생성
  - 3. 파일 복사
  - 4. AndroidManifest.xml 작업
  - 5. MyReceiver.java 작성
  - 6. MainActivity.java 작성
  - 7. 실행







### 19.2.1. 알림의 기본 구성

• 알림(Notification)은 앱의 각종 상황을 사용자에게 알릴 목적으로 이용



support 라이브러리에서 NotificationCompat 클래스 이용 하위 호환성

- NotificationManager: 알림을 시스템에 발생시키는 SystemService
- Notification: 알림 구성 정보를 가지는 객체
- NotificationCompat.Builder: 알림을 다양한 정보로 생성
- NotificationChannel: 알림의 관리 단위(Android Oreo에서 추가)
- NotificationManager

NotificationManager manager=(NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION\_SERVICE);



## 19.2.2. NotificationChannel (Android Oreo 추가사항)

• Notification 객체는 직접 생성되지 않으며 NoficationCompat.Builder로 생성 Android Oreo (API Level 26)부터는 Builder를 만드는 방법이 변경

• NotificationChannel이라는 개념이 추가되었으며 NotificationChannel에 의해서 Builder가 생성되게

변경

• NotificationChannel은 일종의 알림에 대한 관리 단위

```
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
 String channelld = "one-channel";
 String channelName = "My Channel One";
 String channelDescription = "My Channel One Description";
 NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId, channelName,
 NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
 channel.setDescription(channelDescription);
 //각종 채널에 대한 설정
 channel.enableLights(true);
 channel.setLightColor(Color.RED);
 channel.enableVibration(true);
 channel.setVibrationPattern(new long[]{100, 200, 300});
 manager.createNotificationChannel(channel);
 //channel이 등록된 builder
 builder = new NotificationCompat.Builder(this, channelld);
} else {
 builder = new NotificationCompat.Builder(this);
```

# Notifications Test-O-Notification On Allow notification dot Categories My Channel One Make sound My Channel Two Make sound

# 깡샘의 안드로이드 프로그래밍 Android Programming


#### 19.2.3. 기본적인 알림 구성

- setSmallIcon: 작은 아이콘 이미지 지정
- setWhen: 시간
- setContentTitle: 확장 내용의 타이틀 문자열
- setContentText: 확장 내용의 본문 문자열
- setDefaults: DEFAULT\_SOUND, DEFAULT\_VIBRATE, DEFAULT\_LIGHTS을 함께 지정 가능
- setAutoCancel: 터치 시 자동 삭제 여부, true 값이 지정되면 터치 시 삭제됨
- setOngoing: 진행표시 여부, true 값이 설정되면 사용자가 손가락으로 밀어서 삭제 불가

```
builder.setSmallIcon(android.R.drawable.ic_notification_overlay);
builder.setWhen(System.currentTimeMillis());
builder.setContentTitle("Content Title");
builder.setContentText("Content Massage");
builder.setDefaults(Notification.DEFAULT_SOUND | Notification.DEFAULT_VIBRATE);
builder.setAutoCancel(true);
```



notify() 함수로 알림을 등록




#### PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, 10, intent, PendingIntent.FLAG\_UPDATE\_CURRENT);

- FLAG\_CANCEL\_CURRENT: 이전에 생성한 PendingIntent는 취소하고 새로 만듦
- FLAG\_UPDATE\_CURRENT: 현재의 내용으로 이번 객체를 업데이트
- FLAG\_NO\_CREATE: 새로운 PendingIntent 객체가 만들어지지 않고 이미 생성된 PendingIntent를 그대로 획득해서 사용 하기 위한 목적. 만약 만들어진 게 없다면 null 반환
- FLAG\_ONE\_SHOT: 한 번만 PendingIntent를 만들기 위해 사용. 이미 만들어진 게 있다면 fail 발생



#### 19.2.4. 알림의 다양한 구성

간단한 이벤트 : Action




builder.addAction(new
pIntent1).build());

 $Notification Compat. Action. Builder (and roid. R. drawable. \textbf{ic} \underline{\hspace{0.5cm}} \textbf{menu} \underline{\hspace{0.5cm}} \textbf{share}, \, "\textbf{ACTION1}",$ 

• 큰 아이콘 : setLargelcon

Bitmap largelcon= BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.noti\_large); builder.setLargelcon(largelcon);





큰 이미지: BigPictureStyle

NotificationCompat.BigPictureStyle bigStyle = **new** NotificationCompat.BigPictureStyle(builder); bigStyle.bigPicture(bigPicture); builder.setStyle(bigStyle);

Content Massage ACTION1

긴 문자열: BigTextStyle

NotificationCompat.BigTextStyle bigTextStyle = **new** bigTextStyle.setSummaryText("BigText Summary"); bigTextStyle.setBigContentTitle("BigText Title"); bigTextStyle.bigText("책을 쓰면서.....");

builder.setStyle(bigTextStyle);


NotificationCompat.BigTextStyle(builder);



목록: InboxStyle

builder.setStyle(style);

NotificationCompat.InboxStyle style = **new** NotificationCompat.InboxStyle(builder); style.addLine("Activity"); style.addLine("BroadcastReceiver"); style.addLine("Service"); style.addLine("ContentProvider"); style.setSummaryText("Android Component");



# 깡샘의 안드로이드 프로그래밍 Android Programming

• 프로그레스: Progress

```
Runnable runnable=new Runnable() {
   @Override
  public void run() {
     for(int i=1;i<=10;i++){
        builder.setAutoCancel(false);
                                                                                 오전 10:06 • 3월 14일 (화) 🛈
        builder.setOngoing(true);
        builder.setProgress(10, i, false);
        manager.notify(222, builder.build());
                                                                                  Part7-19 · 지금 ^
        if(i>=10){
                                                                                 Content Title
                                                                                                     Content Massage
          manager.cancel(222);
        SystemClock.sleep(1000);
Thread t=new Thread(runnable);
t.start();
                                                                                      € 전화 ~
                                                                                      02-3429-5884
                                                                                      수신전화
    상단에 띄우기 : Heads Up
                                                                                            거부
                                                                                           하얀집 30 4
builder.setFullScreenIntent(pIntent, true);
                                                                                           카카오톡
                                                                                            [PC버전 로그인]
                                                                                            KKANG-PC PC에서 로그인했습니다.
```

# 깡샘의 안드로이드 프로그래밍 Android Programming

# **Step by Step 19-2 – Notification**

## 다양한 Notification 테스트

- 1. Activity 생성
- 2. NotiReceiver 생성
- 3. 파일 복사
- 4. NotiReceiver 작성
- 5. Lab19\_2Activity 작성
- 6. Lab19\_2Activity.java 실행



